

ONMISBARE TIPS & TRICKS VOOR EEN VLEKKELOZE WAS



CANDY

Dit boekje staat **boordevol tips, trucs en ideeën** om **zo goed mogelijk voor uw was te zorgen** en uw wasmachine zo effectief mogelijk te gebruiken, zodat uw kleding **lange tijd in perfecte staat blijft**.

Schone kleding en schoon linnen zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. Het kan dus geen kwaad om er wat extra tijd aan te besteden en effectiever te wassen...

We hebben allemaal weleens de pech gehad om een kledingstuk te verpesten doordat we de wasmachine verkeerd instelden, een hardnekkige vlek niet konden verwijderen of zelfs de verkeerde producten gebruikten. Met deze handleiding zal u dat hopelijk niet meer gebeuren.



OVERZICHT

1. VOORDAT U GAAT WASSEN3

2. SCHONE WAS5

De hardnekkigste vlekken verwijderen van verschillende soorten stof

5

Veelvoorkomende vlekken.....5

Vlekken bij kinderen.....7

Babywas.....7

Houd uw witte was wit.....8

Schoenen.....8


3. MINDER STRIJKEN.....9

4. VERLOPEN KLEUREN HERSTELLEN11

5. ZORG DRAGEN VOOR UW WASMACHINE.....12

6. GELD BESPAREN.....13

1. VOORDAT U GAAT



BEKIJK ELK MATERIAAL ZORGVULDIG

Wanneer uw kleding onherstelbare naden heeft of losse knopen bevat die tijdens het wassen kunnen losraken, moet u deze problemen vaststellen voordat u alles in de wasmachine stopt. Op deze manier voorkomt u kwijtgeraakte knopen en vervelende gaten die u moet stoppen.

MAAK DE ZAKKEN LEEG

Een van de stappen die we nooit moeten vergeten, is het legen van de zakken van onze kleding - vooral van broeken en jassen. Vaak - veel te vaak! - belanden bankbiljetten, munten (die problemen kunnen veroorzaken wanneer ze vastraken in de wasmachine), papieren zakdoeken en briefjes in de was. Vervolgens vallen ze uit elkaar tijdens de wascyclus, waardoor alle andere kledingstukken vervuild raken.

KEER SPIJKERKLEDING BINNENSTEBUITEN EN MAAK ALLE RITSEN VAST

Wanneer we vergeten om onze kleren van spijkerstof binnenstebuiten te keren voordat we ze wassen, kunnen de kleuren verlopen. Daarbij ontstaan soms lelijke verschoten lijnen. Bovendien moeten alle ritsen worden vastgemaakt om beschadigingen te voorkomen.

LEES DE LABELS ZORGVULDIG

Het kan verleidelijk zijn om gewoon al onze was bij elkaar te harken en in de wasmachine te stoppen, zonder dat we verschillende stoffen en kleuren sorteren. Dat kan catastrofale gevolgen hebben.

Sommige kledingstukken zullen krimpen, van andere zal de stof worden aangetast en nog weer anderen kun je gewoon weggooien. Voordat we de was doen, moeten we dus altijd het label lezen en kijken:

- of de kleding wel in de wasmachine mag worden gewassen;
- wat de maximale wastemperatuur is;
- wat voor wascyclus nodig is;
- of de kleding bestand is tegen centrifugeren.

SORTEER DE KLEUREN

Nadat we zeker weten dat de kleding in de wasmachine kan worden uitgewassen en we ze hebben gesorteerd overeenkomstig de waslabels en wasinstructies, moeten we ze nog sorteren op kleur. Het gebeurt te vaak dat we de beroemde "rode sok" onbedoeld in een witte was laten vallen en alle witte shirts roze maken. Of wat nog vaker voorkomt: dat we onze witte kleding grijs maken door ze mee te wassen met kleding in andere kleuren. Het is dan ook belangrijk om de was te sorteren in:

- gekleurde was: soortgelijke kleuren, gesorteerde was, lage temperatuur;
- zwarte was: zwarte of heel donkere, bijna zwarte kleding, lage temperatuur, gesorteerde was;
- witte was: alleen witte kleding;
- lichte was: heel lichtgekleurde kleding die al eerder is gewassen, zodat we weten dat deze niet verkleurt.

SORTEER DE STOFFEN

Natuurlijk kunnen we wol en katoen niet samen wassen. Als we dat zouden doen, zouden onze favoriete sweaters onvermijdelijk dof en ondraagbaar uit de was komen. Alle moderne wasmachines bieden mogelijkheden om verschillende programma's in te stellen op basis van de stof van de kledingstukken die we willen wassen. Het is ook hier belangrijk om de labels te lezen, zodat we weten welk programma we moeten selecteren en welke kleding we samen kunnen wassen.


WASPOEDER OF VLOEIBAAR WASMIDDEL

Hoeveel mensen gebruiken niet dezelfde waspoeder of hetzelfde vloeibare wasmiddel voor alle soorten was? Het is belangrijk om te weten dat

- de waspoeder of het vloeibare wasmiddel voor elke soort was moet worden gedoseerd volgens de aanwijzingen op de verpakking of in de instructiehandleiding die bij de wasmachine wordt geleverd;
- het beste een waspoeder of vloeibaar wasmiddel kan worden gekozen voor de te wassen kleding en kleur: het is beter om waspoeder te gebruiken voor sterkere, witte en lichtgekleurde kleding en om vloeibaar wasmiddel te gebruiken voor gekleurde, donkere en gevoelige kleding;
- bij het vaststellen van de dosis rekening moet worden gehouden met de hardheid van het water;
- bleekmiddelen alleen moeten worden gebruikt wanneer dat uitdrukkelijk op het label van de kleding wordt vermeld.

DE TEMPERATUUR

Het is niet nodig om alles op 90 °C te wassen nu moderne technologieën het mogelijk maken om ook bij 30-40 °C effectief schone kleding te krijgen en vlekken te verwijderen. De keuze voor de temperatuur is van groot belang voor de was - niet alleen omdat we er mee kunnen besparen op onze elektriciteitsrekening, maar ook omdat de juiste temperatuur ons helpt om goed voor onze kleding te zorgen. Zelfs kledingstukken van sterke stoffen die constant op hoge temperaturen worden gewassen, kunnen daar uiteindelijk door slijten. Controleer dus altijd de aanbevolen temperaturen voor elke was in de handleiding van de wasmachine en voorkom verspilling.



2.

SCHONE WAS



Soms moeten we de strijd aan met ongebruikelijke vlekken die niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd via een gewone wasbeurt. Als we weten met wat voor soort vlekken we te maken hebben en op welke stof ze zitten, kunnen we dat probleem voorkomen.

De hardnekkigste vlekken verwijderen van verschillende soorten stof

Veelvoorkomende vlekken

Veelvoorkomende vlekken

ALCOHOL

Vlekken uit alcoholische dranken moeten direct worden opgedept met een droge doek. Daarna moet de kleding worden gewassen in koud water met een poeder dat specifiek is bedoeld voor gevoelige was. Bij wijnvlekken is nog meer voorzichtigheid geboden: de vlek moet worden weggepoetst met een mengsel van water en een speciale vlekverwijderaar.

KOFFIE

Spoel de vlek, indien mogelijk, direct uit met zeep op basis van olijfolie en warm water. Als de vlek al oud is, kan het helpen om hem te deppen met een mengsel van glycerine, ammonia en alcohol.

BOTER

Boter is een uiterst verzadigd vet. Daarom moet een botervlek heel voorzichtig worden verwijderd. Verwijder eerst alle resten en giet daarna een vloeibaar wasmiddel op de vlek. Boen vervolgens met een zachte borstel.

THEE

Thee kan worden verwijderd met azijn en citroensap. Laat deze vloeistoffen ongeveer een uur op de vlek zitten en was de kleding daarna gewoon uit. Net als bij koffie kan glycerine een nuttig alternatief zijn.

VET

Mensen zijn het bangst voor vetvlekken, maar eigenlijk zijn vetvlekken niet zo heel moeilijk te verwijderen. Een van de uiterst effectieve oplossingen is het deppen van de stof met een vloeibare zeep of, wanneer het om een heel hardnekkige vlek gaat, met een mix van 50% soda en 50% water. Boen de vlek vervolgens weg en was de kleding daarna gewoon in de wasmachine.

BLOED

Bloedvlekken behoren tot de vlekken die het moeilijkst zijn te verwijderen. Het is belangrijk dat de vlek minimaal een uur in koud water met wat zout wordt gezet. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een mengsel van 50% maïzetmeel en 50% water. Boen een paar minuten op de vlek en was de kleding daarna gewoon uit in de wasmachine.

EI

Koud water is een must: laat de kleding ongeveer een uur weken voordat deze in de was wordt gestopt. Als dit niet genoeg is om de vlek te verwijderen, kan ook waterstofperoxide, verdund met water, worden gebruikt. Breng dit mengsel direct aan op de vlek en boen daarna op de vlek. Was de kleding vervolgens gewoon uit in de wasmachine.

OLIEACHTIGE VLEKKEN

Olieachtige vlekken moeten altijd worden voorbehandeld met wasmiddel. Rodewijnvlekken moeten zo snel mogelijk worden behandeld met koolzuurhoudend water.

INKT

Keer de kleding binnenstebuiten en dep de achterkant van de vlek met een geconcentreerde oplossing van wasmiddel in gemethyleerde alcoholische drank. Vergeet niet om keukenpapier onder de vlek te plaatsen.

CHOCOLADE

Verwijder chocolade door een theelepel zeep te mengen in een kopje water en het mengsel op de vlek aan te brengen. Laat het geheel een halfuur zitten en was de kleding daarna uit. De vlek wordt hierdoor zachter, waardoor hij oplost tijdens de wascyclus.

ZWEET

Behandel de zweetvlek eerst met een wasmiddel; boen goed op de vlek.

TOMATENSAUS

Een oplossing uit grootmoederstijd: kook wat citroensap met een snufje zout en boen daarna met de oplossing op de vlek voordat de kleding wordt gewassen.

ROEST

Roest wordt van oudsher ook verwijderd door wat citroensap met een snufje zout te koken en daarna met de oplossing op de vlek te boenen voordat de kleding wordt gewassen.

KAUWGUM

Leg de kleding in de diepvries, zodat het kauwgum kan uitharden. Schraap het kauwgum daarna met een mes van de stof. Was de kleding vervolgens net als anders.

ZUUR FRUIT

Gebruik koud water met wat glycerine en breng de mix rechtstreeks aan op de vlek. Laat het geheel minimaal een uur trekken en was de kleding daarna op de normale manier.

LIPPENSTIFT

Giet een paar druppels alcohol op een bolletje katoenwol en duw het bolletje hard op de vlek zonder te boenen.

KAARSVET

Wacht tot het vet is afgekoeld en helemaal is uitgehard. Verwijder het daarna met een mes. Leg de kleding ten slotte tussen twee velletjes keukenpapier (een onder en een op de vlek) en verwarm het gebied met een strijkbout, zodat het resterende vet door de warmte in het papier trekt.

Vlekken bij kinderen

Kinderen lijken eindeloze manieren te vinden om plezier te maken en hun kleren te bevuilen. Soms gaan hun vlekken je fantasie te boven! Hieronder staan de meest voorkomende vlekken bij kinderen (maar dat wil niet zeggen dat ze niet te vinden zijn op kleding van volwassenen!).

IJS _____
Gebruik een klein stukje zeep op basis van olijfolie wanneer de vlek nog vers is. Hardnekkige, droge vlekken moeten eerst worden geweekt met water en borax.

VINYLLIJM _____
Bedek de vlek met zeep op basis van olijfolie en laat het geheel drenken in koud water. Ga niet boenen. Was de kleding daarna uit in de wasmachine.

VRUCHTENSAP _____
Er zijn verschillende manieren om vlekken met vruchtensap te verwijderen. Een ervan is om met citroensap op de vlek te boenen. Een andere manier is om de vlekken voor te behandelen met koolzuurhoudend water of witte azijn. Als de vlek hardnekkig of heel oud is, kan het beste glycerine worden gebruikt. Laat de glycerine ongeveer twintig minuten inwerken en spoel de kleding daarna af met lauw water. Was de kleding vervolgens gewoon in de wasmachine.

URINE _____
Laat verse vlekken drenken in water met zeep op basis van olijfolie en zuiveringszout. Was de kleding daarna in de wasmachine. Eventueel kan de vlek worden opgedept met een paar druppels waterstofperoxide of ammonia, verdund met water.

GRAS _____
Grasvlekken moeten worden opgedept met witte azijn. Laat de azijn ongeveer een uur intrekken en was de kleding daarna uit in de wasmachine.

VILTSTIFTEN _____
Los wat stijfsel op in koud water, dep de vlek met de oplossing, laat het geheel drogen en borstel daarna de resten weg. Was de kleding vervolgens in de wasmachine.



Babywas

Een babyhuidje is veel gevoeliger dan de huid van volwassenen. Het is dan ook belangrijk om extra voorzichtig te zijn tijdens het uitwassen van babykleden.

WAT WEL EN NIET TE DOEN

Omdat een babyhuidje heel gevoelig is, moeten waspoeders en vloeibare wasmiddelen heel zorgvuldig worden gekozen. Dat geldt ook voor de additieven die moeten worden gebruikt tijdens de was. Voor een lekker ruikend effect, kunnen een paar druppels lavendelolie of een favoriete natuurlijke geur aan de was worden toegevoegd. Natuurlijk is het altijd een goed idee om babykleding apart van de kleding van volwassenen te wassen. Hang uitgewassen babykleding niet buiten op drukke momenten om verontreiniging of vervuiling met fijnstof te voorkomen.

VEELVOORKOMENDE VLEKKEN OP BABYWAS

Het is bij alle urine-, poep- en etensvlekken aan te raden om de kleden eerst voor te wassen voordat ze in de wasmachine worden gestopt. Laat ze een paar uur drenken in lauw water met een mix van zeep op basis van olijfolie en zuiveringszout.

Houd uw witte was wit

Hoe kunnen we onze witte was wit houden? Hier volgen een aantal suggesties om vlekken te verwijderen en witte kleding in oude luister te herstellen. Het is niet altijd een goed idee om bleekmiddelen te gebruiken; op de lange termijn worden kleden daar grijs van en gaat de stof kapot.

GORDIJNEN

Gordijnen kunnen verzadigd raken met rook en vet. In dit geval is het aan te raden om een intensiever programma met voorwas te gebruiken, zodat de gordijnen helderder en schoner ogen.

TAFELKLEDEN

Het is altijd aan te raden om tafelkleden voor te wassen met een bleekmiddel.

Schoenen

Hoeveel schoenen heeft uw garderobe? En hoeveel zien er altijd als nieuw en in uitstekende staat uit? Hier zijn een paar tips voor het regelmatig schoonmaken van onze schoenen, zodat ze in perfecte staat blijven.

STOFFEN SCHOENEN

Schoenen van stof zijn ongetwijfeld gemakkelijker schoon te houden dan schoenen van andere materialen. Ze kunnen namelijk gemakkelijk in de wasmachine worden gestopt of met de hand worden gewassen. Verwijder aanwezige veters voordat de schoenen worden gewassen en was de veters in een apart bakje. Was de schoenen met koud water met zeep en een wasverzachter. Om de schoenen in vorm te houden, kan er een prop krantenpapier in worden gestopt na de wasbeurt.

3. MINDER STRIJKEN



Na het wassen moeten kledingstukken natuurlijk worden gedroogd. Maar weten we zeker dat we de droogtijd zo effectief mogelijk gebruiken en het best mogelijke resultaat behalen?

Dit hoofdstuk bevat suggesties met de meest gebruikte methoden om verschillende soorten stoffen en kleding zo effectief mogelijk te laten drogen. Ook volgen er wat tips om minder te strijken.

HANG KLEDING GOED OP, ZODAT ZE MINDER KREUKEN _____

Om wasgoed effectief op te hangen en de droogtijd te minimaliseren, maar vooral om het strijken van gedroogde kleding te voorkomen (als de stof al kan worden gestreken), moeten kledingstukken zo worden opgehangen dat ze niet kunnen kreuken. Probeer te voorkomen dat kleding over de waslijn moet worden gehangen: dit laat onvermijdelijk een vouw na. Dat geldt overigens ook voor wasknijpers...

HANG DE WAS DIRECT OP _____

Het is aan te raden om kleding op een rekje of aan de lijn te hangen zodra het wasprogramma is afgelopen. Klop de kleding eerst stevig uit. Hierdoor droogt kleding gemakkelijker en worden extra kreuken - die ontstaan wanneer kleding te lang in de wasmachine blijft liggen - voorkomen.

CENTRIFUGEREN _____

Wanneer u een moderne wasmachine heeft met een mogelijkheid om het aantal centrifuges tijdens het programma te kiezen, dient u een laag aantal te selecteren om extra kreukels te voorkomen.

WASKNIJPERS _____

Wasknijpers van kunststof genieten de voorkeur boven houten wasknijpers: houten wasknijpers kunnen soms de kleur van wasgoed opnemen en deze achterlaten op andere kleding. Het is ook belangrijk dat wasknijpers zo worden aangebracht dat een eventuele afdruk niet zichtbaar is wanneer de kleding wordt gedragen.

GEbruik DE WASDROGER _____

Niet iedereen weet dat het juiste gebruik van de wasdroger niet alleen strijken voorkomt, maar ook schonere en hygiënischere was oplevert. Vooral lakens, handdoeken en badjassen komen zacht en als nieuw uit de droger. Kies het strijkprogramma als droogprogramma om te zorgen dat de kleding het ideale vochtgehalte bevat en gemakkelijk kan worden gestreken. Dat drogers stoffen vernielen en grote hoeveelheden elektriciteit verbruiken is een achterhaald gegeven. Moderne drogers hebben programma's voor verschillende eisen en drogen kleding op gemiddelde temperaturen, zodat ons wasgoed in goede staat blijft en we ons niet arm betalen aan elektriciteit.

AFDRUKKEN VAN WASLIJNEN _____

Soms kan een waslijn een zichtbare streep achterlaten op de kleding die is opgehangen om te drogen. Dit kan worden voorkomen door een stukje stof tussen de te drogen was en de waslijn aan te brengen.

WOLLEN KLEDING

Wollen kledingstukken moeten, indien mogelijk, niet worden opgehangen maar vlak worden gedroogd, zodat ze niet uit vorm raken. Wanneer ze met de hand zijn gewassen, is het een goed idee om ze eerst in een handdoek op te rollen, zodat zo veel mogelijk overtollig water wordt geabsorbeerd.

GEKLEURDE KLEDING

Gekleurde kledingstukken zijn erg gevoelig voor de zon. Wanneer ze lange tijd in de zon hangen, kunnen ze verkleuren en worden geruïneerd. Bovendien kan de kleur van de waslijn of het wasrek achterblijven. Hang ze daarom binnenstebuiten en stel ze alleen bloot aan zonlicht zo lang als nodig is om te drogen.

ROKKEN

Rokken dienen bij voorkeur te worden opgehangen bij de taille. Omdat ze vaak zijn gemaakt van synthetische of gemengde stoffen, hoeven ze meestal niet te worden gestreken en drogen ze veel gemakkelijker.

LAKENS

Lakens zijn het wasgoed dat vaak het langst moet drogen. Een laken kan gemakkelijker en sneller drogen, door het met wasknijpers aan de tegenoverliggende zijden tussen twee evenwijdige waslijnen te hangen, zodat een soort zak ontstaat. Wanneer lakens niet buiten kunnen hangen en de hoogte geen probleem is, kunnen ze ook aan één rand aan de lijn worden vastgemaakt met wasknijpers.

GORDIJNEN

Gordijnen zijn gemaakt van een andere stof dan kleding. Het is dan ook een goed idee om ze te laten drogen door ze voor het raam te hangen terwijl ze nog vochtig zijn. Ze kunnen worden gestoomd met een strijkbout om te zorgen dat er geen kreuken meer zichtbaar zijn.

MEUBELBEKLEDING

Het is belangrijk dat meubelbekleding zijn vorm behoudt. Plaats stoelhoezen daarom terug over de kussens terwijl ze nog een beetje vochtig zijn, zodat ze zich perfect aan de vorm van de sofa aanpassen.

HANDGEWASSEN KLEDING

Een probleem dat vaak voorkomt wanneer kleding met de hand wordt gewassen, is dat overtollig water moeilijk kan worden verwijderd. Het kan helpen om de wasmachine alleen een centrifugeprogramma te laten uitvoeren (wanneer de kleding dat toelaat). Eventueel kan een droge witte handdoek op het wasrek worden gehangen en de kleding daar horizontaal overheen worden gelegd, zodat de vorm niet verloren gaat. Kledingstukken van zijde moeten worden gestreken wanneer ze nog vochtig zijn.

T-OVERHEMDEN

T-shirts moeten hard worden uitgeklopt en daarna ondersteboven worden opgehangen met wasknijpers, zodat een "natuurlijk strijkeffect" ontstaat.

BROEKEN

Broeken moeten aan de zomen aan de onderkant van de pijpen worden opgehangen en natuurlijk - net als alle andere kledingstukken - een paar keer worden uitgeklopt voordat ze met wasknijpers worden vastgemaakt.

OVERHEMDEN

Vooraf overhemden vragen om bijzondere zorg: ze moeten worden uitgeklopt en de randen moeten tussen de vingers worden gladgetrokken, zodat de stof zo min mogelijk kreuken bevat. Hang ze op hangers, zodat ze hun vorm behouden en gemakkelijker kunnen worden gestreken.

4. VERLOPEN KLEUREN HERSTELLEN



Waar gaan we weer: het zoveelste witte shirt is nu subtiel roze dankzij de bekende oude rode sok die per ongeluk mee is gewassen..

Wat moeten we doen? Geen paniek!

We hebben nog een truc om het onmogelijke mogelijk te maken.

Laten we het proberen en witte kleding weer wit maken!

Was de kleding opnieuw met andere witte was voordat de gekleurde was wordt gestreken.

Volg het aanbevolen wasprogramma voor dit soort stof en voeg een "colour catcher" toe - dit product is overal verkrijgbaar van verschillende merken. Ongewenste kleuren worden daardoor verwijderd en de grijze of roze was wordt hersteld.



5.

ZORG DRAGEN VOOR UW WASMACHINE



Om te zorgen dat de was altijd vlekkeloos is, moeten we natuurlijk goed voor onze wasmachine zorgen: dat is immers onze vertrouwde vriend die ons elke dag een hoop werk bespaart.

1

Laat de was niet in de trommel

Om **schimmelvorming te voorkomen**, moet de was **niet te lang** in de trommel blijven zitten. De was gaat daardoor niet alleen onprettig ruiken, maar op lange termijn kan ook de binnenkant van de wasmachine kapotgaan.

2

Laat regelmatig het circuit van de wasmachine spoelen

Het is belangrijk om de wasmachine eens in de 4 tot 6 weken leeg te laten draaien op hoge temperatuur (minimaal 60 °C) met een kleine hoeveelheid waspoeder of vloeibaar wasmiddel. Eventueel kan ook het **zelfreinigingsprogramma** van de wasmachine (als die zo'n programma heeft) worden gebruikt. Op deze manier worden alle resten van de vorige wasbeurt verwijderd en wordt de wasmachine weer schoon vanbinnen. Kies het langste programma en voeg wat soda (een kleine hoeveelheid) toe om de hele trommel schoon te maken.

3

Maak het waspoedervakje schoon

Maak het waspoedervakje vaak schoon: hoe vaak denken we hieraan wanneer het wasprogramma klaar is of voordat we een nieuwe was laten draaien? Niet zo vaak als we zouden moeten! Toch is dit een heel belangrijke stap, want hij zorgt ervoor dat de waspoeder of het vloeibare wasmiddel zo effectief mogelijk wordt gebruikt en dat de was altijd schoon is en lekker ruikt. Door het vakje schoon te maken, wordt schimmelvorming in de binnenste delen van de machine, waar waspoederresten kunnen achterblijven, voorkomen. Ook zorgt het ervoor dat alle poeder wordt gebruikt, zodat de poeder niet aankoekt in het vakje. Verwijder het vakje en maak het 10 minuten lang schoon met bleekmiddel. Spoel het daarna om.

6.

GELD BESPAREN



En dan nu het hoofdstuk waar we op zaten te wachten: hoe kunnen we geld besparen op onze was? Naast een weloverwogen keuze bij de aanschaf van een wasmachine zijn er natuurlijk ook trucs die we kunnen toepassen tijdens het wassen.

Hieronder volgt een lijst met trucs en alternatieven voor de gewone wasactiviteiten, bedoeld om geld te besparen op uw was.



ZUIVERINGSZOUT

Bicarbonaat is een natuurlijke geurstof die in plaats van de gebruikelijke chemische vlekverwijderaars kan worden gebruikt tijdens de behandeling van witte stoffen met natuurlijke vezels (een oplossing bestaat uit 1 deel water en 3 delen bicarbonaat). Boen op de vlek (niet te hard), laat het mengsel een uur intrekken en was de kleding daarna gewoon in de wasmachine. Het product kan ook worden gebruikt als aanvulling op de waspoeder of het vloeibare wasmiddel van uw keuze (een half kopje is genoeg) of met wat bleekmiddelen om witte kleuren helderder te maken.

HET JUISTE MOMENT VOOR DE WAS

Sommige energiebedrijven zetten op de factuur dat u geld kunt besparen door op bepaalde momenten energie te gebruiken, zoals in het weekend of van zeven uur 's avonds tot vroeg in de volgende morgen. Het is dan ook een goed idee om de was op die momenten te laten draaien, want daarmee kan tot wel 20% op energiekosten worden bespaard. Veel wasmachines hebben een functie waarmee de starttijd van het programma kan worden uitgesteld.

HET JUISTE GEWICHT

Zet de wasmachine alleen aan wanneer hij vol is, maar voorkom dat hij overvol zit: een halflege wasmachine is verspilling, maar een overvolle wasmachine kan ertoe leiden dat er waspoedersporen op de was achterblijven (waardoor jeuk en erge allergische reacties kunnen worden veroorzaakt, met name wanneer de waspoeder sterke chemische stoffen bevat). Bovendien moet het wasprogramma dan nog eens worden herhaald om de resten te verwijderen. Sommige wasmachines hebben een functie die de omvang en het gewicht van de kleding herkent en automatisch de hoeveelheid water en energie aanpast.

HET JUISTE PROGRAMMA

Kies altijd een wasprogramma dat voldoet aan de instructies in het boekje en op het waslabel. Wees vooral voorzichtig en was niet op overmatig hoge temperaturen. Soms is een wasbeurt op een lage temperatuur voldoende om de gewenste resultaten te behalen.

NA DE WAS

Wees uiterst voorzichtig tijdens het ophangen van de was die net uit de wasmachine komt. Dat moet tijdig gebeuren, kreuken en vouwen moeten worden verwijderd, lakens moeten in tweeën worden gevouwen en overhemden moeten op een hanger worden gehangen. Deze kleine trucs besparen tijd en energie omdat de was niet hoeft te worden gestreken. Sommige kleding hoeft zelfs helemaal niet meer te worden gestreken of kan wellicht in de helft van de tijd worden gestreken.

LAAT WASGOED NIET DROGEN OP RADIATORS

Zelfs als de radiators zijn ingeschakeld, is het geen goed idee om er was op te hangen.

Hierdoor wordt minder warmte in huis afgegeven, waardoor de radiators moeten worden opgedraaid. Bovendien kan het directe contact van vezels met warmte ertoe leiden dat de vezels kapot gaan. Het is dan ook niet aan te raden om kleding op radiators te drogen.

EEN ALTERNATIEF VOOR WASVERZACHTER

Een veelgebruikt alternatief voor wasverzachter is 100 ml witte azijn: dat voorkomt kalkaanslag en